ABS–Geber hinten links, B4 ..... 3450.
ABS–Geber hinten rechts, B3 ..... 3450.
ABS–Geber vorn links, B2 ..... 3450.
ABS–Geber vorn rechts, B1 ..... 3450.
ABS–Hydraulikeinheit, Y1 ..... 3450.
ABS–Pumpenmotorrelais,K75 ..... 3450.
ABS–Steuergerät, A7 ..... 3450.0
ABS–Überspannungsschutzrelais, K10 ..... 3450.0–00
ABS/ASC–Steuergerät, A52 ..... 3450.1
Airbag (AB) 3234.0–00
Airbag–Diagnose–Modul, A12 ..... 3234.0–00
Anlasser 1240.0–00
Anlasser, M6510 ..... 1240.0–01
Anlaß–Sperr–Relais, K6324 ..... 1240.0–01
Ansichten der Komponenten 7100.0–00
Ansichten der Verbinder (Lötpunkte und Kammverbinder) 8000.0–00
Antennenverstärker AM/FM, N8 ..... 6510.
Antiblockiersystem (ABS) 3450.0–00
ASC–Schalter, S6 ..... 3450.1–02
Ascherbeleuchtung vorn, E25 ..... 6300.0–01
Automatische Geschwindigkeitsregelung 6571.0–00
Automatische Stabilitäts–Control (ASC) 3450.1–00
Autotelefon 6561.0–00
Außenspiegel links, Y5 ..... 5116.0–01
Außenspiegel rechts, Y6 ..... 5116.0–01
Batterie, G1 ..... 0670.2–00
Bedienteil–Beleuchtung I, Heizungssteuerung, E105 ..... 6300.0–02
Bedienteil–Beleuchtung II, Heizungssteuerung, E106 ..... 6300.0–02
Beifahrersitzheizung, E58 ..... 5203.0–00
Beifahrersitzlehnenheizung, E59 ..... 5203.0–00
Blinker hinten links, H6 ..... 6313.0–03
Blinker hinten rechts, H5 ..... 6313.0–03
Blinker vorn links, H7 ..... 6313.0–02
Blinker vorn rechts, H4 ..... 6313.0–02
Bordcomputer (BC – Low) 6581.3–00
Bordcomputer (BC – Low), A35y 6581.3–00
Bremsbelagfühler hinten rechts, B17 ..... 6211.0–01
Bremsbelagfühler vorn links, B16 ..... 6211.0–01
Bremsflüssigkeitsniveauschalter, B18 ..... 6211.0–00
Bremsleuchten 6325.0–00
Bremslicht links, H24 ..... 6325.0–00
Bremslicht rechts, H31 ..... 6325.0–00
Bremslichtschalter, S30 ..... 6325.0–00
CD–Wechsler, N22 ..... 6510.
Crash– und Alarmgeber 6350.0–00
Crash–Alarmgeber, N17 ..... 6350.0–01
Diagnosestecker, D100 ..... 0670.5
Diagnoseverbindung 0670.5–00
Diebstahlwarnanlage III (DWA III) 6575.1–00
Digitale Motorelektronik (DME M1.7.3, 4–Zylinder M43) ... 1210.19–00
Digitale Motorelektronik (DME M5.2, 4–Zylinder M44) 1210.20–00
Digitaluhr 6213.3–00
Digitaluhr, A110 ..... 6213.3–00
DME–Relais, K6300 ..... 1210.
DME–Steuergerät, A6000 ..... 1210.
Doppeltemperaturschalter 91°C/99°C, S36 ..... 6450.6–03

Drosselklappenpotentiometer, R6252 ..... 1210.
Druckschalter Mitteldruck, B9 ..... 6450.6–03
Druckschalter, B8y 6450.6–03
Druckschalter, B9508 ..... 6450.6–03
DWA LED, V5 ..... 6575.1–00
DWA–Mikroschalter Radio, S20 ..... 6575.1–04
DWA–Modul, N1 ..... 6575.1
DWA–Sirene, H67 ..... 6575.1–00
E–Box Lüfter, M6506 ..... 1290.0–00
E–Box–Lüfter 1290.0–00
EGS–Steuergerät, A8500 ..... 2460.2
Einführung 0110.0–00
Einspritzventil 1, Y6101 ..... 1210.
Einspritzventil 2, Y6102 ..... 1210.
Einspritzventil 3, Y6103 ..... 1210.
Einspritzventil 4, Y6104 ..... 1210.
Elektrische Fensterheber (FH) 5133.1–00
Elektrische Kraftstoffpumpe (EKP I), M2 ..... 1210.
Elektrische Sitzverstellung 5200.0–00
Elektrische Spiegelverstellung 5116.0–00
Elektronische Getriebesteuerung (EGS A4S 310R) 2460.2–00
Elektronische Wegfahrsicherung (EWS II) 6135.0–00
Entkopplungsdiode Beleuchtung, V9 ..... 6314.0–02
Entlastungsrelais Kl. 15, K9 ..... 5203.0–00
Fahrersitzheizung, E57 ..... 5203.0–00
Fahrersitzlehnenheizung, E56 ..... 5203.0–00
Fahrlicht links, E13 ..... 6312.0–02
Fahrlicht rechts, E14 ..... 6312.0–02
Fahrlichtrelais, K48 ..... 6312.0–02
Fahrtrichtungs–/Fahrlichtschalter, S7 ..... 6313.0–00
Fahrtrichtungsanzeiger/Warnblinkanlage 6313.0–00
Fanfarenrelais, K2 ..... 6133.0–00
Fensterhebermotor Beifahrertür, M23 ..... 5133.1–01
Fensterhebermotor Fahrertür, M21 ..... 5133.1–01
Fensterheberschalter Beifahrertür, S127y 5133.1–01
Fensterheberschalter Fahrertür, S126y 5133.1–01
Fernbedienung Zentralverriegelung A194 ..... 6610.1–00
Fernlicht links, E11 ..... 6312.0–02
Fernlicht rechts, E12 ..... 6312.0–02
Fernlichtrelais, K46 ..... 6312.0–02
Fernthermometergeber, B6232 ..... 1210.
Fernthermometergeber, B6232 ..... 6211.0–02
Frischluft–Umluft–Motor, M111 ..... 6450.6–01
Frontklappen–Mikroschalter, S825 ..... 6575.1–04
Funk–Schließsystem 6610.1–00
Ganganzeige–Beleuchtung, E82 ..... 6300.0–02
Gasgenerator Beifahrerseite Airbag, G6 ..... 3234.0–00
Gasgenerator Fahrerseite Airbag, G5 ..... 3234.0–00
Gebläsemotor, M30 ..... 6410.7–01
Gebläsemotor, M30 ..... 6450.6–00
Gebläseschalter, S75 ..... 6410.7–01
Gebläseschalter, S75 ..... 6450.6–00
Gebläsevorwiderstand, R11 ..... 6410.7–01
Gebläsevorwiderstand, R11 ..... 6450.6–00
Generator 1230.0–00
Generator, G6509 ..... 1230.0–00

Gepäckraumbeleuchtungsschalter, S826 ..... 6575.1–02
Gepäckraumleuchte, E32 ..... 6320.0–00
Getriebe–Schaltgerät, Y8505 ..... 2460.2–01
Getriebewählhebelschalter, S3 ..... 2460.2–03
Gong I, H10 ..... 6211.0–05
Gurtschloßschalter Fahrersitz, S58 ..... 6211.0–01
Hallgeber Nockenwelle, B6209 ..... 1210.20–03
Handbremsschalter, S31 ..... 6211.0–00
Hardtopaufnahme links, E99 ..... 6424.0–00
Heckleuchte links, E16 ..... 0670.4–11
Heckleuchte rechts, E17 ..... 0670.4–11
Heckscheibenheizung/–antenne 6424.0–00
Heizbare Scheibenwaschdüsen 6169.0–00
Heizbare Spritzdüse links, E51 ..... 6169.0–00
Heizbare Spritzdüse rechts, E52 ..... 6169.0–00
Heizungsgebläserelais, K4 ..... 6410.7–00
Heizungsgebläserelais, K4 ..... 6450.6–00
Heizungssteuerung (HS) 6410.7–00
Heißfilmluftmassenmesser, B6217 ..... 1210.20–05
HiFi–Verstärker, A18 ..... 6510.1
Hochgesetzte Bremsleuchte, H34 ..... 6325.0–00
Hochtöner links vorn, H59 ..... 6510.
Hochtöner rechts vorn, H50 ..... 6510.
Innenleuchte vorn links, E800 ..... 6330.3–00
Innenraum 6332.0–00
Innenraumbeleuchtung 6330.3–00
Instrumentenkombination (Kombi) 6211.0–00
Instrumentenkombination, A2w 6211.0
Integrierte Heiz– und Klimasteuerung (IHKS) 6450.6–00
Kennzeichen–/Gepäckraumbeleuchtung 6320.0–00
Kennzeichenleuchte links, E43 ..... 6320.0–00
Kennzeichenleuchte rechts, E44 ..... 6320.0–00
Kick–Down–Schalter, S8507 ..... 2460.2–02
Klima–/Umluft–Bedienteil, S220 ..... 6450.6–01
Klopfsensor 1, B6241z 1210.20–04
Klopfsensor, B6240 ..... 1210.19–05
Komfortrelais, K78 ..... 5133.1–00
Kraftstoffvorratgeber, B6y 6211.0–04
Kupplungsschalter, S32 ..... 6571.0–01
Kurbelwellengeber, B6203 ..... 1210.
Lageverzeichnis der Komponenten 7000.0–00
Lambdasonde beheizt, B6200 ..... 1210.19–04
Lambdasonde vor Kat, B62001 ..... 1210.20–03
Lambdasondenrelais, K6303 ..... 1210.19–04
Leerlaufsteller, Y6130 ..... 1210.
Leuchtweitenregulierungs–Stellmotor links, M80 ..... 6312.0–05
Leuchtweitenregulierungs–Stellmotor rechts, M81 ..... 6312.0–05
Leuchtweitenregulierungspotentiometer, R13 ..... 6312.0–05
Lichtschalter 6300.0–00
Lichtschalter, S8 ..... 6300.0
Luftmengenmesser, B6233 ..... 1210.19–05
Magnetkupplung, Y2 ..... 6450.6–02
Masseanschluß 0670.4–00
Mitteltöner links vorn, H55 ..... 6510.1–01
Mitteltöner rechts vorn, H54 ..... 6510.1–02
Nebellichtschalter, S10 ..... 6312.0–00

Nebelscheinwerfer links, E26 ..... 6312.0–01
Nebelscheinwerfer rechts, E27 ..... 6312.0–01
Nebelscheinwerferrelais, K47 ..... 6312.0–01
Neigungsüberwachung (DWA), B28 ..... 6575.1–03
Nockenwellengeber, B6204 ..... 1210.19–04
Programmschalter, S8503 ..... 2460.2–00
Radio, N9 ..... 6510.0–00
Radio, N9 ..... 6510.1–00
Radio/HiFi 6510.1–00
Radio/Stereo 6510.0–00
Reedkontakt Tacho, B10 ..... 6211.0–04
Relais Beleuchtung Skandinavien, K200 ..... 6312.0–03
Relais Elektrische Kraftstoffpumpe, K6301 ..... 1210.
Relais Klimakompressor, K19 ..... 6450.6–02
Relais Standlicht links, K26 ..... 6314.0–02
Relais Standlicht rechts/Kennzeichenbeleuchtung, K25 ..... 6314.0–02
Relais Zusatzlüfter Stufe 1, K21 ..... 6450.6–03
Relais Zusatzlüfter Stufe 2, K22 ..... 6450.6–03
Rückfahrscheinwerfer 6322.0–00
Rückfahrscheinwerfer links, H27 ..... 6322.0–00
Rückfahrscheinwerfer rechts, H28 ..... 6322.0–00
Rückfahrscheinwerferschalter, S8511 ..... 6322.0–00
Rücklicht links, H25 ..... 6314.0–01
Rücklicht links, H37 ..... 6314.0–01
Rücklicht rechts, H30 ..... 6314.0–01
Rücklicht rechts, H39 ..... 6314.0–01
Schalter Automatische Geschwindigkeitsregelung, S28 ..... 6571.0–00
Schalter Heckscheibenheizung, S76 ..... 6424.0–00
Schalter Seitenleuchten, S408 ..... 6330.3–00
Schaltzeichen 0140.0–00
Scheibenwischerschalter, S5 ..... 6160.1
Scheinwerfer links, E7 ..... 6312.0–02
Scheinwerfer rechts, E8 ..... 6312.0–02
Scheinwerfer/Nebelscheinwerfer 6312.0–00
Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) 6167.1–00
Scheinwerferreinigungspumpe, M7 ..... 6160.1
Schloßschalter Beifahrertür, S49 ..... 5126.2–00
Schloßschalter Fahrertür, S47 ..... 5126.2–00
Sende–/Empfangsmodul (EWS II), A835 ..... 6135.0–00
Sicherungsbelegung 0670.1–00
Sicherungsdetails 0670.3–00
Signalhorn 6133.0–00
Signalhorn links, H2 ..... 6133.0–00
Signalhorn rechts, H3 ..... 6133.0–00
Signalhornschalter, S4 ..... 6133.0–00
Sitzbelegungselektronik, A113 ..... 3234.0–00
Sitzheizung 5203.0–00
Sitzheizungsschalter Beifahrersitz, S54 ..... 5203.0–00
Sitzheizungsschalter Fahrersitz, S53 ..... 5203.0–00
Sitzhöhen–Verstellmotor Beifahrersitz, M59 ..... 5200.0–01
Sitzhöhen–Verstellmotor Fahrersitz, M52 ..... 5200.0–00
Sitzpositions–Verstellmotor Beifahrersitz, M60 ..... 5200.0–01
Sitzpositionsverstellmotor Fahrersitz, M51 ..... 5200.0–00
Sitzverstellschalter Beifahrersitz, S56 ..... 5200.0–01
Sitzverstellschalter Fahrersitz, S51 ..... 5200.0–00
Spiegelverstellschalter (Fahrertür), S17 ..... 5116.0–00

Standlicht links, E15 ..... 6314.0–01
Standlicht rechts, E19 ..... 6314.0–01
Standlicht/Rücklicht/Motorraumbeleuchtung 6314.0–00
Steckeransichten 8500.0–00
Stellmotor Geschwindigkeitsregelung (Tempomat), M25 ..... 6571.0–01
Steuergerät Elektronische Wegfahrsicherung (EWS II), A836 ..... 6135.0
Steuergerät Geschwindigkeitsregelung, A8 ..... 6571.0
Stoßschalter, S27 ..... 5126.2–00
Stromverteiler 0670.2–00
Stromverteilerkasten Motorraum, P90 ..... 0670.2–00
Stromverteilerübersicht 0670.0–00
Tankentlüftungsventil, Y6120 ..... 1210.
Temperaturfühler Ansaugluft, B6205 ..... 1210.20–04
Temperaturfühler für Bordcomputer, B21 ..... 6581.3–00
Temperaturwählradschalter, S531 ..... 6450.6–01
Thermoschalter (LA–Japan), K20 ..... 6211.0–05
Thermoschalter heizbare Spritzdüsen, S198 ..... 6169.0–00
Thermosensor Katalysator links, B23 ..... 6211.0–05
Tieftöner hinten, H500 ..... 6510.1–01
Tieftöner links hinten, H57 ..... 6510.1–01
Tieftöner links vorn, H58 ..... 6510.
Tieftöner rechts hinten, H52 ..... 6510.1–01
Tieftöner rechts vorn, H51 ..... 6510.
Türkontaktschalter Beifahrertür, S13 ..... 5126.2–01
Türkontaktschalter Fahrertür, S14 ..... 5126.2–01
Umschaltventil I, Y6131 ..... 1210.
Verdampfer–Regler, S221 ..... 6450.6
Verdampferfühler, B14 ..... 6450.6–01
Warnblinkrelais, K16 ..... 6313.0–00
Warnblinkschalter, S18 ..... 6313.0–01
Wascherpumpe, M4 ..... 6160.1
Wasserventil, Y4z 6450.6–01
Wasserventil,Y4z 6410.7–01
Wickelfeder, C101 ..... 3234.0–00
Widerstand, R6240 ..... 0670.4–06
Wisch–Wasch–Modul (Low II), A64 ..... 6160.1
Wisch–Wasch–Modul (WWM) 6160.1–00
Wisch–Wasch–Modul, A51 ..... 6160.1
Wischermotor, M3 ..... 6160.1
Zentralverriegelungsmodul (ZVM), A30 ..... 5126.2
Zentralverriegelungsmodul II (ZVM II) 5126.2–00
Zigarettenanzünder vorn, E28 ..... 6332.0–00
Zigarettenanzünderbeleuchtung vorn, E29 ..... 6300.0–01
Zusatzblinker vorn links, H9 ..... 6313.0–02
Zusatzblinker vorn rechts, H8 ..... 6313.0–02
Zusatzlüftermotor, M9 ..... 6450.6–03
ZV–Antrieb Beifahrertür, M13 ..... 5126.2–02
ZV–Antrieb Fahrertür, M12 ..... 5126.2–02
ZV–Antrieb Heckklappe, M17 ..... 5126.2–03
Zündanlaßschalter, S2 ..... 0670.2–03
Zündspule 1, T6151 ..... 1210.
Zündspule 2, T6152 ..... 1210.
Zündspule 3, T6153 ..... 1210.
Zündspule 4, T6154 ..... 1210.
Öldruckschalter, B6231 ..... 6211.0–02

Schaltpläne

Die Schaltpläne teilen das gesamte elektrische System des Fahrzeuges in einzelne Schaltkreise auf. Elektrische Bauteile, die zusammenwirken, sind auf einem gemeinsamen Plan dargestellt. Schalter und andere Bauteile sind so dargestellt, daß der allgemeine Aufbau und die Funktion deutlich werden. Sie sind auf dem Blatt so angeordnet, daß man den Stromlauf von Plus (oben) nach Minus (unten) verfolgen kann.

Wichtig: Die Darstellung der Bauteile und Leitungen erfolgt nicht maßstabgerecht. So erscheint zum Beispiel eine Leitung von über 1 m Länge nicht anders als eine Leitung, die nur wenige cm lang ist. Innerhalb der einzelnen Kapitel wird wegen der besseren Übersichtlichkeit darauf verzichtet, alle Steckverbinder, Leitungsverzweigungen und angeschlossenen Bauteilen von den Sicherungen zum Bauteil und vom Bauteil zum Masseanschluß darzustellen. Dies ist im Bedarfsfall in den Abschnitten **0670.3 Sicherungsdetails** und **0670.4 Masseanschluß** nachzuschlagen. Dort sind sämtliche Leitungen mit allen Steckverbindungen, Leitungsverzweigungen und angeschlossenen Bauteilen dargestellt.


In Abschnitt **0140.0 Schaltzeichen** sind alle verwendeten Schaltzeichen aufgeführt und erklärt.

In Abschnitt **7000.0 Lageverzeichnis der Komponenten** sind alle wichtigen Steckverbindungen, Massepunkte und Bauteile tabellarisch aufgeführt. Eine genaue Lagebeschreibung erklärt den Einbauort im Fahrzeug.

In Abschnitt **7100.0 Ansichten der Komponenten** sind die Einbauorte schwierig zu lokalisierender Stecker und Bauteile graphisch dargestellt. In Abschnitt **8500.0 Steckeransichten** sind sämtliche Stecker mit mehr als drei Kammern bildlich dargestellt.

Beispiel

Erklärung der allgemeinen Vereinbarungen anhand des nebenstehenden Schaltplans.



schen Scha



Leitungsfarbe	
BL	Blau
BR	Braun
GE	Gelb
GN	Grün
GR	Grau
OR	Orange
RS	Rosa
RT	Rot
SW	Schwarz
VI	Violett
WS	Weiß
TR	Transparent

Allgemeine Vereinbarungen

1. Schalter und Relais sind immer in Ruhestellung dargestellt (z.B. K11).

2. Bauteil gestrichelt eingerahmt bedeutet, daß das Bauteil nur teilweise abgebildet ist (z.B. P90 und P91).

3. Bauteil voll ausgezogen eingerahmt bedeutet, daß das Bauteil vollständig dargestellt ist (z.B. K11).

4. Die gestrichelte Linie zwischen Pin 8 und Pin 6 an Stecker X293 weist darauf hin, daß beide Pins zu Stecker X293 gehören.


5. Die gestrichelte Linie von Sicherung F1 zu Pin 8 des Steckers X293 zeigt die Plusversorgung von Relais K11. Der komplette Leitungsverlauf mit sämtlichen Steckverbindungen, Leitungsverzweigungen, Leitungsfarben und –querschnitten ist im Bedarfsfall in Kapitel **0670.3 Sicherungsdetails** bei Sicherung F1 nachzuschlagen.

6. Die gestrichelte Linie mit Pfeil an Verbinder X452 weist darauf hin, daß mehrere Leitungen zu Verbinder X452 führen. In Abschnitt **6100.0 Zentrale Karosserie–Elektronik (ZKE)** sind alle zur Verbindung führenden Leitungen dargestellt. Eine voll ausgezogene Linie mit Pfeil weist darauf hin, daß nur diese eine Leitung zu einem anderen Stromkreis führt.

7. Die gestrichelte Linie von Pin 4 des Steckers X293 zum Massepunkt X493 zeigt die Masseversorgung von Relais K11. Der komplette Leitungsverlauf mit sämtlichen Steckverbindungen, Leitungsverzweigungen, Kabelfarben und –querschnitten ist im Bedarfsfall in Kapitel **0670.4 Masseanschluß** bei Massepunkt X493 nachzuschlagen.

8. Die voll ausgezogene Linie von Verbinder X452 mit einem **A** im offenen Pfeil wird auf der Seite 6160.0–02 fortgesetzt.
Der Abschluß der Leitung 4 VI/SW von Verbinder X452 mit einer Wellenlinie weist darauf hin, daß die Leitung auf der gegenüberliegenden Seite fortgesetzt wird.

Schaltzeichen


Batterie


Sicherungen


Sollschmelzstelle


Sicherungsautomat


Magnetspule


Magnetventil


Heizelement



Motor mit Gebläse oder Lüfter


Lautsprecher oder Signalhorn


Glühlampe


Veränderbarer Widerstand


Übertemperatur-schutz


Dauermagnetmotor, eine Drehzahl


Dauermagnetmotor, zwei Drehzahlen


Potentiometer Schleifer wird durch äußere Kraft bewegt



Potentiometer Änderung durch Druck oder Temperatur

Diode Strom fließt nur in Pfeilrichtung


Z-Diode zur Spannungsregelung


Leuchtdiode


Lambdasonde



Zündspule


Steuer-/Leistungs-elektronik


Radio


Hallgeber



Transistorschalter


Klopfsensor


Heizelement

Schaltzeichen

Gesamtes Bauteil

Teil eines Bauteils

Bauteil mit Schraubenklemmen


Bauteilgehäuse, direkt mit Fahrzeugmasse verbunden

Steckverbinder am Bauteil angeschlossen

Steckverbinder mit Anschlußleitung des Bauteils verbunden



Einpoliger Ein-/Ausschalter




Zweipoliger Schalter

Strichlinie bezeichnet mechanische Verbindung zwischen Schaltern

Leitungsfarbe	
BL	Blau
BR	Braun
GE	Gelb
GN	Grün
GR	Grau
OR	Orange
RS	Rosa
RT	Rot
SW	Schwarz
VI	Violett
WS	Weiß
TR	Transparent

Einfarbige Leitungsisolierung

Stiftnummer




Stecker-Bezugsnummer für Lageverzeichnis der Bauteile

Leitungsisolierung mit Farbstreifen (grün mit weiß)




Wellenlinie bedeutet Fortsetzung der Leitung



Zwei Steckerstifte in demselben Steckverbinder

Strichlinie bezeichnet Anschlußpunkte desselben Steckverbinders


Leitungsquerschnitt in qmm




An Karosserieteil befestigte Leitung (Masseanschluß)

Numerierter Masseanschluß für Bezugnahme in Lageverzeichnis der Bauteile


Schaltzeichen




Schließerrelais



Schließerrelais mit Schutzwiderstand




Schließerrelais mit 2 Ausgängen




Wechselrelais mit 2 Ausgängen

Klemmen–Nr.	Benennung
30	Relaiseingang
85	Relaisausgang (Spule)
86	Relaiseingang (Spule)
87	Relaisausgang (geschaltet)
87a	Relaisausgang (ungeschaltet)



Klemmen–Nr.	Benennung	Klemmen–Nr.	Benennung
50	Batteriespannung: Zündanlaßschalter auf 3	15I	Batteriespannung: Zündanlaßschalter auf 2
30	Batteriespannung: wird ständig geliefert	R	Batteriespannung: Zündanlaßschalter auf 1, 2 oder 3
15	Batteriespannung: Zündanlaßschalter auf 2 oder 3	31	Masse



Sicherung liegt ständig im Stromfad

Klemmen–Nr.	Benennung
30	Batteriespannung: wird ständig geliefert
15	Batteriespannung: Zündanlaßschalter auf 2 oder 3
R	Batteriespannung: Zündanlaßschalter auf 1, 2 oder 3

Schaltzeichen

