




Radio/Stereo






N9
Radio
links
+
rechts
—
links
+
rechts
—
7
6
1
3
2
10
5
9
4
8
X18520
TR
.23 VI
.23 GN
.23 GE
.5 BR
.23 BL
.23 WS
.23 SW
.23 RT
.23 GR
TR
8
1
9
2
10
4
3
6
7
5
X18521
N22
CD-Wechsler


30
F9
20A
R
F44
15A
30
F9
20A
P90
Stromverteilerkasten Motorraum
18 X10015
Sicherungsdetails
0670.3
28 X10018
Sicherungsdetails
0670.3
18 X10015
Sicherungsdetails
0670.3
Telefonstecker
6 X400
58g
Lichtschalter
6300.0
.5 GR/RT
5
.5 GR/RT
13
.5 WS/BR
1 X322
.5 WS/BR
4 X18126
Sicherungsdetails
0670.3
2 X18180
N22
CD-Wechsler
1 X18180
9
30
5
R
58g
MUTE
N9
Radio
31
GAL
ANT
VL+
VR+
HL+
HR+
15
10
16
1
2
3
6 X18126
.5 SW/WS
3 X322
.5 WS
.75 GE/RT
.75 BR/SW
.75 BL/SW
.75 BL/VI
Instrumentenkombination (Kombi)
6211.0
X188
.5 SW/WS
.5 SW/WS
2 X17
2
31
A2w
Instrumentenkombination
2) Tachoausgang
16
15
3
2 X606
1 X605
VL+
VR+
HL+
HR+
A18
HiFi-Verstärker
ANT
VL-
HL-
VR-
HR-
2 X605
.5 WS
X830
.5 WS
17
4
14
1 X606
.75 GE/BR
.75 GE/BR
.75 BL/BR
.75 BL/GR
8
12
11
14 X18126
1 X424
N8
Antennenverstärker
AM/FM
VL-
HL-
VR-
HR-
N9
Radio
Masseanschluß
0670.4
Masseanschluß
0670.4
X13016



A18
HiFi-Verstärker
MLV+
MLV-
HLV+
HLV-
TLH+
TLH-
TRH+
TRH-
25
26
21
22
X606
11
12
5
6
X605
.75 GE/GR
.75 GE/BL
.75 GE/GN
.75 GE/BR
.75 GE/GR
.75 GE/BL
.75 BL/VI
.75 BL/GR
5
10
1
6
X18196
.5 GE/RT
.5 GE/BR
.5 GE/SW
.5 GE/BR
6
1
12
7
X10246
H500
Tieftöner hinten
2
1
X18190
2
1
X753
H55
Mitteltöner links vorn
H59
Hochtöner links vorn
H57
Tieftöner links hinten
H52
Tieftöner rechts hinten


A18
HiFi–Verstärker
MRV+
MRV–
HRV+
HRV–
31
31
TRV–
TRV+
TLV–
TLV+
8
9
23
24
X606
4
3
10
9
8
7
X605
.75 GE/RT
.75 BR/OR
.75 BL/BR
.75 BL/GN
.75 BL/BR
.75 BL/RT
.75 GE/BR
.75 GE/RT
5
10
1
6
X18198
.5 BL/RT
.5 BL/BR
.5 BL/SW
.5 BL/BR
Masseanschluß
0670.4
Masseanschluß
0670.4
2
1
X18516
2
1
X746
1
X700
1
X1380
1
X701
1
X1381
X13016
H54
Mitteltöner rechts
vorn
H50
Hochtöner rechts
vorn
H51
Tieftöner rechts
vorn
H58
Tieftöner links vorn



N9
Radio
links
+
rechts
—
links
+
rechts
—
7
6
1
3
2
10
5
9
4
8
X18520
TR
.23 VI
.23 GN
.23 GE
.5 BR
.23 BL
.23 WS
.23 SW
.23 RT
.23 GR
TR
8
1
9
2
10
4
3
6
7
5
X18521
N22
CD-Wechsler


G6509
Generator
X7509
1.5 BL
9
X6091
1.5 BL
X8004
.5 BL
25
X20
.5 BL
X213
.5 BL
3
Generator
1230.0
30
F33
10A
R
F44
15A
P90
Stromverteilerkasten Motorraum
6
28
X10018
Sicherungsdetails
0670.3
Sicherungsdetails
0670.3
1
5
X400
Telefonstecker
2
1 BR
Masseanschluß
0670.4
X18170
6
X400
.5 WS/BR
1
X322
.5 WS/BR
4
X18126
MUTE
N9
Radio

Automatische Geschwindigkeitsregelung




Automatische Geschwindigkeitsregelung




Diebstahlwarnanlage III (DWA III)

Strom, Alarmhorn, Kontrolleuchten




Diebstahlwarnanlage III (DWA III)

Eingangssignal Fahrer– und Beifahrertür




Diebstahlwarnanlage III (DWA III)

Heckklappe, Handschuhkasten




Diebstahlwarnanlage III (DWA III)

Wegimpuls, Wegfahrsicherung, Diagnoseverbindung




Diebstahlwarnanlage III (DWA III)

Türkontakte vorn, Radio, Motorhaube



Bordcomputer (BC – Low)



Funk–Schließsystem

